

# UHG - 500Easy Spezialausführung für Elektroteile - Verguß

Diese Spezialausführung der UHG - 500Easy wurde für Sonderaufgaben konzipiert. Sie wird oft im Elektroteile - Verguß oder zum vergießen von Mehrfachformen eingesetzt. Auch im Labor hat sich die Anlage schon für umfangreiche Testreihen bewährt.



Kipphebel für Becher A u. B

Handrad zur Trichterverstellung

Flansche für Einführungen

Externer Vakuumanschluß

## Optionen:

- **Drehteller**

Er wird durch die Scheibe unterhalb der Anlage von Hand gedreht.

- **Trichterverstellung**

In Verbindung mit dem Drehteller ist jede beliebige Position erreichbar.

- **Schlauchklemme**

Auf Tastendruck wird der Schlauch über eine pneumatisch betriebene Klemme abgedrückt bzw. losgelassen.

- **Teach in Steuerung**

Automatisiert die Schlauchklemme und erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit

- **Wechselkippeinheit**

Für große Gießmaterialmengen

## Wechsel - Kippeinheit:

Der 1 Liter Becher (Standard) kann gegen einen größeren 3,5 Liter Becher getauscht werden.



## Teach in Steuerung:

Damit kann eine einmalig befüllte Form immer wieder automatisch mit der selben Menge befüllt werden. Somit muß der Füllvorgang nicht permanent überwacht werden.